

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

- (1) Estrarre la corona.
- (2) Ruotare la corona per impostare l'orario.

Nota:

I meccanismi dell'orologio al quarzo e dell'orologio meccanico sono differenti. Quando si imposta l'orario, impostare prima la lancetta dei minuti di 4 o 5 minuti in avanti, e quindi riportarla all'orario corretto.

- (3) Riportare la corona alla posizione 1 concordemente con un segnale orario.

