

RÉGLAGE DE LA DATE

- (1) Tirez sur la couronne jusqu'à la position 2.
- (2) Faites tourner la couronne dans le sens contraire au sens horloger pour régler la date.
- (3) Ramenez la couronne en position 1.

RÉGLAGE DE L'AIGUILLE 24 HEURES ET DE L'HEURE

- (1) Tirez sur la couronne jusqu'à la position 3.
- (2) Faites tourner la couronne dans le sens horloger pour faire avancer les aiguilles jusqu'à ce que l'aiguille 24 heures soit alignée avec l'aiguille des minutes à la position midi. Les aiguilles risquent de ne pas pointer très précisément sur le repère midi quand elles sont alignées mais un léger écart est admissible.
- (3) Ramenez la couronne en position 2. Faites tourner la couronne dans le sens horloger pour faire avancer l'aiguille des heures et l'aligner avec les autres aiguilles à la position midi. Vérifiez que la date change. Si ce n'est pas le cas, faites avancer l'aiguille des heures de 12 heures supplémentaires. Quand l'aiguille des heures est alignée à midi, ramenez immédiatement la couronne en position 3 pour interrompre le mouvement de la montre. Si la couronne est laissée en position 1 ou 2, la montre continue de fonctionner et l'aiguille des minutes va se déplacer, ce qui empêche tout réglage précis de l'heure.

