

ALESSI WATCHES

Näheres zum Durchmesser-Code Ihrer Uhr finden Sie auf der folgenden Website:

www.alessi-watches.com

DEUTSCH

EINSTELLUNG DER DIGITALUHR AL25000 SERIEN

MERKMALE

- (1) Uhrzeit-Anzeige
Stunden, Minuten und Sekunden werden angezeigt.
- (2) Kalender-Anzeige
Monat und Datum werden angezeigt.
- (3) Immerwährender Kalender
Der Kalender berücksichtigt automatisch Monate mit gerader und ungerader Anzahl von Tagen einschließlich des Februars in Schaltjahren von 2011 bis 2060.
- (4) Beleuchtung (Elektrolumineszenzlicht)
Die Anzeige kann zum besseren Ablesen bei Dunkelheit beleuchtet werden.


TASTEN UND ANZEIGE



EINSTELLUNG DER UHRZEIT/DES KALENDERS

Taste B: Wählen der einzustellenden Ziffern

Taste C: Einstellen der blinkenden Ziffern



- (1) Drücken Sie während der Uhrzeit-Anzeige die Taste „B“, um die Anzeige zum Einstellen der Sekunden abzurufen. Die Sekundenziffern beginnen zu blinken.
- (2) Drücken Sie die Taste „C“ bei einem Zeitzeichen, um die Sekunden auf „00“ zurückzustellen. Die Anzeige der Uhrzeit erscheint wieder.
** Wird beim Drücken der Taste „C“ für die Sekunden ein Wert zwischen „30“ und „59“ angezeigt, wird die Minute um eine erhöht.*
- (3) Drücken Sie während der Anzeige zum Einstellen der Sekunden die Taste „B“, um die Anzeige zum Einstellen der Stunden abzurufen. Die Stundenziffern beginnen zu blinken.
- (4) Bei jedem Drücken der Taste „B“ werden die einzustellenden Ziffern (blinken) in der obigen Reihenfolge abgerufen.
- (5) Drücken Sie die Taste „C“, um die blinkenden Ziffern einzustellen. Bei jedem Drücken der Taste „C“ wird um eine Ziffer weitergegangen. Die Ziffern laufen schneller durch, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
- (6) Nach erfolgter Einstellung des Datums wird durch Drücken der Taste „B“ zur Anzeige der Uhrzeit zurückgekehrt.

ABRUFEN DER KALENDER-ANZEIGE



Durch Drücken der Taste „C“ während der Uhrzeit-Anzeige wird die Kalender-Anzeige (Monat und Datum) abgerufen.

Nach 2 bis 3 Sekunden kehrt die Anzeige automatisch zur Uhrzeit zurück.

BELEUCHTUNG (ELEKTROLUMINESZENZLICHT)

Durch Drücken der Taste „A“ während jeder Anzeige wird die Beleuchtung eingeschaltet.

Die Beleuchtung bleibt nach dem Loslassen der Taste für drei Sekunden eingeschaltet.

HINWEISE ZUR BATTERIE

BATTERIELEBENSDAUER

Nachdem eine neue Batterie eingelegt wurde und die Anzeigenhintergrundbeleuchtung nur bis zu 5 Mal pro Tag eingeschaltet wird, funktioniert diese Uhr für ca. 24 Monate. (Die Batterielaufzeit hängt von der Häufigkeit und der Nutzung der Funktionen ab.)

MONITORBATTERIE

Die Batterie in der Uhr ist u. U. vor der angegebenen Zeit nach dem Kaufdatum erschöpft, denn es handelt sich um eine Monitorbatterie, die werkseitig zur Funktions- und Leistungsprüfung eingesetzt wird.

BATTERIEAUSTAUSCH

- Beim Batterieaustausch ist unbedingt eine beim ALESSI-Vertragshändler erhältliche Originalbatterie erforderlich.
- Verbleibt eine erschöpfte Batterie längere Zeit in der Uhr, drohen u. U. Defekte durch Auslaufen von Batterieelektrolyt. Daher unbedingt baldmöglichst einen Batterieaustausch vornehmen.
- Der Batterieaustausch ist stets gebührenpflichtig, auch wenn die Batterie bereits innerhalb der Garantiezeit erschöpft ist.

Sollte die Anzeige bei einer OLED/ LCD(AL25000 SERIEN) Uhr schwächer werden oder keine Anzeige mehr erscheinen so muss die Batterie durch Drücken des Knopfes "B" (OLED) herausgenommen und mit einer neuen ausgetauscht werden. Um die Batterie auszutauschen kontaktieren Sie bitte den Händler, von dem Sie die Uhr gekauft haben und geben Sie bei Rückfragen die Bezeichnung "CR2025" (OLED)/ "LR1130" (LCD-AL25000 SERIEN) an.