

## AUSTAUSCH DES GEHÄUSES MODELLREIHE AL4000

---


Diese Uhr hat zwei Gehäuse: ein inneres Gehäuse mit der Krone (A) und ein äußeres Gehäuse (B, C, D).

Das innere Gehäuse lässt sich einfach durch Drücken mit den Daumen gegen den Quarz lösen. Um das Gehäuse wieder anzubringen, genügt ein Einschnappen in das äußere Gehäuse.




A

Dieses System ermöglicht die Nutzung desselben inneren Gehäuses in Form einer Armband-, Taschen- oder Anhängeruhr.



B



C



D