

### AJUSTE DE LA HORA

- (1) Extraiga la corona.
- (2) Gire la corona para ajustar la hora.

#### **Nota:**

Los mecanismos del reloj de cuarzo y del reloj mecánico son diferentes. Cuando ajuste la hora, ajuste primero la manecilla de los minutos 4 a 5 minutos adelantada, y después devuélvala a la hora correcta.

- (3) Al oír una señal horaria, empuje la corona para devolverla a la posición 1.

