

AJUSTE DE LA HORA

- (1) Gire la corona de forma que la manecilla de los segundos se pare en la posición de las 12 en punto.
- (2) Gire la corona para ajustar la hora.

Nota:

Los mecanismos del reloj de cuarzo y del reloj mecánico son diferentes. Cuando ajuste la hora, ajuste primero la manecilla de los minutos 4 a 5 minutos adelantada, y después devuélvala a la hora correcta.

- (3) Al oír una señal horaria, empuje la corona para devolverla a la posición 1.

