


EINSTELLUNG DES DATUMS

(Manche Modelle haben keine Datumsanzeige.)

- (1) Ziehen Sie die Krone in Raststellung 2 heraus.
- (2) Drehen Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn, bis das vorhergehende Datum erscheint.
- (3) Ziehen Sie die Krone in Raststellung 3 heraus. Verstellen Sie den Stunden- und den Minutenzeiger so lange, bis das gewünschte Datum erscheint.



Hinweis:

Die Datumeinstellung darf nicht in der Zeit zwischen 21:00 und 3:00 Uhr erfolgen. Andernfalls erfolgt der Datumswechsel u. U. nicht ordnungsgemäß. Ist eine Datumeinstellung innerhalb der o. a. Zeitspanne unumgänglich, so ist die Uhr zuvor auf eine Zeit außerhalb dieser Periode umzustellen.

- (4) Drücken Sie die Krone in Raststellung 1 zurück.

EINSTELLUNG DER UHRZEIT

- (1) Ziehen Sie die Krone in Raststellung 3 heraus.
- (2) Stellen Sie die Zeit durch Drehen der Krone ein.

Hinweis:

Quarzuhr und mechanische Uhr unterscheiden sich hinsichtlich ihres Mechanismus. Beim Einstellen der Zeit ist zunächst der Minutenzeiger 4 bis 5 Minuten vorzustellen und dann auf die richtige Zeit zurückzudrehen.

- (3) Drücken Sie die Krone anhand eines Zeitzeichens in Raststellung 1 zurück.