


### IMPOSTAZIONE DELLA DATA (Alcuni modelli non visualizzano la data.)

- (1) Estrarre la corona alla posizione 2.
- (2) Ruotare la corona in senso antiorario finché appare la data precedente.
- (3) Estrarre la corona alla posizione 3. Far avanzare le lancette delle ore e dei minuti finché appare la data che si desidera.



#### **Nota:**

Non impostare la data tra le ore

9:00 p.m. e 3:00 a.m. In caso contrario, la data potrebbe non cambiare correttamente. Se è necessario impostare la data durante tale periodo di tempo, cambiare prima l'orario ad un qualsiasi altro orario che non ricada in questo intervallo di tempo, quindi impostare la data.

- (4) Riportare la corona alla posizione 1.

### IMPOSTAZIONE DELL'ORA

- (1) Estrarre la corona alla posizione 3.
- (2) Ruotare la corona per impostare l'orario.

#### **Nota:**

I meccanismi dell'orologio al quarzo e dell'orologio meccanico sono differenti. Quando si imposta l'orario, impostare prima la lancetta dei minuti di 4 o 5 minuti in avanti, e quindi riportarla all'orario corretto.

- (3) Riportare la corona alla posizione 1 concordemente con un segnale orario.