


## RÉGLAGE D'UNE MONTRE À DEUX AIGUILLES AVEC AIGUILLES 24 HEURES, DATE ET JOUR VX3J

### RÉGLAGE DE L'HEURE/DU JOUR

- (1) Tirez sur la couronne jusqu'à la position 3.
- (2) Faites tourner la couronne dans le sens horloger pour déplacer les aiguilles des heures et des minutes. L'aiguille indiquant les jours de la semaine se déplace en même temps que les aiguilles des heures et des minutes.



Faites tourner les aiguilles des heures et des minutes jusqu'à apparition de la date souhaitée.

### RÉGLAGE DE L'AIGUILLE 24 HEURES

L'aiguille 24 heures se déplace en même temps que les aiguilles des heures et des minutes. Après avoir réglé l'heure, vérifiez que l'aiguille 24 heures est correctement positionnée.

### RÉGLAGE DE LA DATE

- (1) Tirez sur la couronne jusqu'à la position 2.
- (2) Faites tourner la couronne dans le sens horloger pour faire tourner l'aiguille de la date.
- (3) Ramenez la couronne en position 1.