


### IMPOSTAZIONE DELL'ORA/GIORNO

- (1) Estrarre la corona alla posizione 3.
- (2) Ruotare la corona in senso orario per far avanzare le lancette delle ore e dei minuti. La lancetta che mostra il giorno della settimana si sposterà anch'essa con le lancette delle ore e dei minuti. Far avanzare le lancette delle ore e dei minuti finché appare l'ora che si desidera.



### IMPOSTAZIONE DELLA LANCETTA DELLE 24 ORE

La lancetta delle 24 ore si muove corrispondentemente con le lancette delle ore e dei minuti. Quando si imposta l'orario assicurarsi di controllare che la lancetta delle 24 ore sia impostata correttamente.

### IMPOSTAZIONE DELLA DATA

- (1) Estrarre la corona alla posizione 2.
- (2) Ruotare la corona in senso orario per far avanzare la lancetta della data.
- (3) Riportare la corona alla posizione 1.