


EINSTELLUNG EINER AUTOMATISCHEN MECHANISCHERN UHR

- (1) Beim Tragen am Handgelenk wird die Aufzugsfeder der Uhr automatisch durch die normale Bewegung des Handgelenks aufgezogen.
- (2) Zum Starten der Uhr nach einem vollständigen Stopp ziehen Sie sie entweder durch Drehen der Krone oder Hin- und Herschwenken so lange auf, bis der Sekundenzeiger umzulaufen beginnt. Stellen Sie dann vor dem Anlegen der Uhr Uhrzeit und Datum ein.
- (3) Sobald die Uhr einmal vollständig aufgezogen ist, läuft sie über 40 Stunden lang. (Bei Gebrauch ohne vollständiges Aufziehen kann die Uhr vor- oder nachgehen. Um das zu vermeiden, sollte die Uhr mehr als 8 Stunden täglich getragen werden.) Bei Gebrauch der Uhr, ohne sie um Handgelenk zu tragen (beispielsweise auf einem Schreibtisch abgelegt), ist sie unbedingt jeden Tag zur selben Zeit vollständig aufzuziehen.



EINSTELLUNG DES DATUMS (Manche Modelle haben keine Datumsanzeige.)

- (1) Ziehen Sie die Krone in Raststellung 2 heraus.
- (2) Drehen Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn so lange, bis das Datum des vorhergehenden Tags erscheint.

Hinweis:

Die Datumseinstellung darf nicht in der Zeit zwischen 21:00 und 4:00 Uhr erfolgen. Andernfalls erfolgt der Datumswechsel u. U. nicht ordnungsgemäß. Ist eine Datumseinstellung innerhalb der o. a. Zeitspanne unumgänglich, so ist die Uhr zuvor auf eine Zeit außerhalb dieser Periode umzustellen.

- (3) Ziehen Sie die Krone in Raststellung 3 heraus. Verstellen Sie den Stunden- und den Minutenzeiger so lange, bis das gewünschte Datum erscheint. Die Zeit ist nun auf die zwölf Vormittagsstunden eingestellt.
- (4) Drücken Sie die Krone in Raststellung 1 zurück.

EINSTELLUNG DER UHRZEIT

- (1) Ziehen Sie die Krone in Raststellung 3 heraus.

Hinweis:

Der Sekundenzeiger läuft immer noch um.

- (2) Stellen Sie die Zeit durch Drehen der Krone ein.

Hinweis:

Während der Zeiteinstellung ist unbedingt darauf zu achten, dass die die Voroder Nachmittagsstunden richtig berücksichtigt werden. (Der Datumswechsel erfolgt automatisch einmal alle 24 Stunden.) Der Mechanismus der mechanischen Uhr ist anders als der der Quarzuhr. Zur präzisen Zeiteinstellung ist zunächst mit dem Minutenzeiger ein Zeit 4 bis 5 Minuten später als gewünscht zu wählen und dann den Zeiger auf den korrekten Wert vorzustellen.

- (3) Drücken Sie die Krone in Raststellung 1 zurück.