


時刻と曜日の合わせ方

- (1) リュウズを3の位置まで引き出します。
- (2) リュウズを時計回りの方向に回し、時刻を合わせます。時分針の動きにともなって曜日針が進みます。正しい曜日まで針を進めてください。



24時針の合わせ方

- 時分針の動きにともなって、24時針も進みます。
- 時刻合わせを行う際には、24時針が正しい時刻を指しているかどうか確認してください。

日付の合わせ方

- (1) リュウズを2の位置まで引き出します。
- (2) リュウズを時計回りに回すと日付針が進みます。
- (3) リュウズを1の位置まで押し戻します。

時刻の合わせ方

- (1) リュウズを引き出すと秒針が止まります。秒針は12時の位置に止めてください。
- (2) リュウズを回して時刻を合わせます。

注意:

クォーツ時計は機械時計と機構が異なりますので正確に合わせるためには、分針を正しい時刻より4～5分進めてから逆に戻して合わせてください。

- (3) 時報と同時にリュウズを押し戻します。

