

## 電池についてのお願いとご注意

---

### 電池寿命

この時計は、新しい正常な電池を組み込んだ場合、その後約2年間作動します。ただし、ストップウォッチなどの付加機能を使用した場合は、上記の期間に満たないうちに電池寿命が切れる場合があります。

### 最初の電池

この時計にセットされている電池は、工場出荷時に組み込まれているモニター電池ですので、電池寿命に満たないうちに容量が切れることがありますのでご了承ください。

### 電池交換

- 電池交換はお早めに、最寄りのALESSIウォッチ取扱店で行ってください。
- 電池寿命切れの電池をそのまま長時間放置しますと、漏液などで故障の原因となりますので、お早めに交換してください。
- 電池交換は、保証期間内でも有料となります。

### 警告

- この電池は充電式ではないので、絶対に充電しないでください。誤って充電した場合、電池の破裂、液漏れ、破損の危険があります。
- 裏ぶたを故意に開け、電池を取り出さないでください。

### 警告

- やむを得ず時計から電池を取り出した場合は、直ちに幼児の届かぬ場所に保管してください。
- 幼児が万一飲み込んだ場合は、危険ですので直ちに医師にご相談ください。

### 注意

- 常温(5℃～35℃)から外れた環境で長時間保存しないでください。電池寿命が短くなったり、電池漏液による故障などの原因となる場合があります。